

Инструкция по обновлению ПО.

Для обновления ПО требуется USB flash диск с файловой системой fat или fat32 или exfat.

В корневой каталог диска требуется поместить файл обновления «ELEMER-KT_verX.X.hex», где X.X – версия файла обновления.

Подключить диск к ТК, включить питание ТК, дождаться завершения загрузки ПО. Перейти в меню ТК «Настройки» → «Общие настройки». Нажать кнопку «Обновить ПО».

Дождаться завершения процесса обновления ПО. Убедится в отсутствии всплывающих сообщений об ошибках обновления.

Перейти в меню ТК «Настройки» → «Сведения». Проверить соответствие значения поля «Номер версии ПО» версии файла обновления.

Выключить питание ТК.