

## **Инструкция по обновлению встроенного программного обеспечения ЭЛЕМЕР-ПКД-260**

1. Для обновления ПО требуется USB flash диск с файловой системой fat или fat32 или exfat.
2. В корневой каталог диска требуется поместить файл обновления «ELEMER-PKD-260\_verX.X.X.X.hex», где X.X.X.X – версия файла обновления.
3. Подключить диск к ЭЛЕМЕР-ПКД-260, включить питание ЭЛЕМЕР-ПКД-260, дождаться завершения загрузки ПО.
4. Перейти в меню «Настройки» → «ПКД». Нажать кнопку «Обновить ПО».
5. Дождаться завершения процесса обновления ПО. Убедится в отсутствии всплывающих сообщений об ошибках обновления.
6. Перейти в меню «Настройки» → «ПКД». Проверить соответствие значения поля «Версия ПО» версии файла обновления.
7. Выключить питание ЭЛЕМЕР-ПКД-260.