

Инструкция по обновлению встроенного программного обеспечения ЭЛЕМЕР-КТ

1. Для обновления ПО требуется USB flash диск с файловой системой fat или fat32 или exfat.
2. В корневой каталог диска требуется поместить файл обновления «ELEMER-КТ_verX.X.hex», где X.X – версия файла обновления.
3. Подключить диск к КТ, включить питание КТ, дождаться завершения загрузки ПО.
4. Перейти в меню КТ «Настройки» → «Общие настройки». Нажать кнопку «Обновить ПО».
5. Дождаться завершения процесса обновления ПО. Убедится в отсутствии всплывающих сообщений об ошибках обновления.
6. Перейти в меню КТ «Настройки» → «Сведения». Проверить соответствие значения поля «Номер версии ПО» версии файла обновления.
7. Выключить питание КТ.